

Vita däcksidor kräver skötsel för att hålla sig vita & snygga.

På nya däck tar du bort den blå skyddsfilm och rengör lämpligen den vita randen med en tvättsvamp, diskmedel & vatten, i många fall räcker detta men ibland krävs även på helt nya däck en noggrann rengöring eller slipning för att den vita däcksidan ska bli riktigt vit & fin. För att hålla dem snygga längre kan de sedan med fördel behandlas med ett UV-skydd/sealing. Med tiden blir vita däcksidor ofta missfärgade och behöver rensas. Behandlas däcken med UV-skydd/sealing så håller de sig vita och snygga längre.

Är dina vita däcksidor missfärgade? Så här gör du för att få dem vita och snygga igen:

För svårt missfärgade vita sidor börja med steg 1.

Vi lättare missfärgning räcker det oftast att börja med steg 2 eller steg 3.

Steg 1 - Slipning

Om missfärgningen är kraftig, slipa den vita randen försiktigt för hand med slippapper, förslagsvis storlek 120. Slipa tills det mesta av missfärgningen försvunnit.

Vi lättare missfärgning räcker det att börja med Steg 2 eller 3

Steg 2 - Våtslipning

Våtslipa den vita randen med våtslippapper, förslagsvis storlek 500.

Slipa tills all missfärgning är borta eller tills du känner dig nöjd med resultatet.

Steg 3 - Rengöring

Rengör den vita sidan med Whitewall cleaner eller motsvarande.

Steg 4 - Försegling

Behandla de vita sidorna med UV-skydd/rubber sealing.

Hårt jobb... men nu ska däcksidorna hålla sig vita & snygga ett tag.

Om nya missfärgningar uppkommer så behandla däcken så fort som möjligt, oftast räcker det då med steg 3 och steg 4.